

Запчасти для двигателя 1P75FMJ-PRO квадроцикл 250_300 баланс.вал

E01 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал				
1	052QMI0-040100700	Хомут блокировки клапана	4	шт.
2	052QMI0-040100500	Верхнее седло клапанной пружины	2	шт.
3	063YMK0-040100300	Внешняя пружина клапана	1	шт.
4	052QMI0-040110000	Сальник клапана	2	шт.
5	052QMI0-040100600	Нижнее седло клапанной пружины	2	шт.
6	052QMIB-040100100	Впускной клапан	1	шт.
7	052QMIB-040100200	Выхлопной клапан	1	шт.
8	063YMK0-040200300	Коромысло клапана	2	шт.
9	063YMK0-040200600	Вал коромысла впускного клапана	1	шт.
10	063YMK0-040200500	Вал коромысла выпускного клапана	1	шт.
11	052QMIB-0403000A0	Распредвал в сборе (GY7)	1	шт.
12	063YMK0-040200100	Место крепления распределительного вала	1	шт.
13	052QMI0-040400200	Натяжная пластина	1	шт.
14	052QMI0-040400100	Направляющая цепи	1	шт.
15	063YMK0-0404200C0	Временная цепь	1	шт.
16	057QMJP-040100100	Нажимная пластина натяжной пластины	1	шт.
17	GB05787-86-060250	Болт с шестигранной головкой M6×25	1	шт.
18	052QMI0-040200700	Стопорная пластина (GY6_с состоянием редукционного клапана)	1	шт.
19	063YMK0-040200000	Седло крепления распределительного вала в сборе	1	шт.
20	063YMK0-040100400	Внутренняя пружина клапана	1	шт.
21	GB05787-86-060160	Болт с шестигранной головкой M6×16	1	шт.
E02 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал				
1	GB06177-86-120110	Шестигранная фланцевая гайка M12×11	1	шт.
2	GB19675-05-290250	Прокладка 12×ф29×2,5	2	шт.
3	052QMI0-1001000L0	Передний приводной шкив в сборе	1	набор
4	GB06177-86-120800	Шестигранная фланцевая гайка M12×8	1	шт.
5	052QMI0-1000001F0	Приводной ремень	1	шт.
6	057QMJO-1002000H0	Ведомый шкив в сборе	1	набор
7	057QMJO-100210000	Корпус ведомого шкива в сборе	1	шт.
8	057QMJO-100240000	Приводной диск в сборе	1	набор

9	057QMJO-100230000	Основание ведомого шкива в сборе	1	набор
---	-------------------	----------------------------------	---	-------

E03 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	063YMKА-020100000	Левый картер в сборе	1	набор
2	063YMKА-020110000	Левый картер	1	шт.
3	052QMI0-020100100	Большая втулка амортизатора ф28×ф10×20/22	2	шт.
4	063YMKА-020100100	Большая втулка амортизатора (180-3D) ф28×ф10×20/23	4	шт.
5	GB00307-94-062040	Подшипник 6204	1	шт.
6	GB00307-94-062030	Подшипник 6203	1	шт.
7	GB00307-94-062020	Подшипник 6202	1	шт.
8	GB00307-94-063011	Подшипник 6301/P53	1	шт.
9	063YMKА-020410000	Правый картер	1	шт.
10	063YMKА-020000200	Подвесная втулка (ф20*ф10,5*50)	1	шт.
11	GB15326-94-032060	Сальник 20×32×6	1	шт.
12	065YML0-010200300	Нажимная пластина подшипника приводного вала (для удлинения одолжите 200#)	1	шт.
13	063YMKА-020000100	Подвесная втулка (ф20*ф10,5*42)	2	шт.
14	GB05785-86-082010	Шпилька М8×201	2	шт.
15	GB05785-86-082090	Шпилька М8×209	2	шт.
16	063YMKА-020400000	Правый картер в сборе	1	набор
17	065YML0-010110200	Вентиляционное сопло крышки головки блока цилиндров	1	шт.
18	063YMKА-020000600	Вентиляционная трубка коробки передач	1	шт.
19	GB05787-86-120150	Сливной болт М12×15	2	шт.
20	GB05787-86-120155	Сливной болт М12×15 С магнитом	1	шт.
21	GB19675-05-200151	Прокладка 12×20×1,5 (медь)	2	шт.
22	GB06177-86-140210	Запорный болт 14*21	1	шт.
23	GB19675-05-220201	Прокладка ф14×ф22×2, алюминий	1	шт.
24	057QMJD-100000700	Запирающая пружина затвора	1	шт.
25	057QMJD-100000800	Запирающий стальной шарик	1	шт.
26	063YMK0-020000300	Прокладка картера правая (масляный радиатор GY6- 180)	1	шт.
27	GB19675-05-080140	Стопорный штифт 8×14	2	шт.
28	GB05787-86-060120	Болт с шестигранной головкой М6×12	1	шт.
29	GB05787-86-060500	Шестигранный фланцевый болт М6*50	2	шт.

E04 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	063YMKP-0302000A0-PR	Кривошип-шатун в сборе 280-300cc	1	набор
2	063YMK0-0301001A0-PR	Поршень 280-300 куб.см	1	шт.

3	063YMK0-120000011-PR	Поршневое кольцо 280-300сс	1	шт.
4	063YMK0-030100200-PR	Поршневой палец 280-300сс	1	шт.
5	052QMI0-030100300-PR	Стопорное кольцо поршневого пальца 280-300сс	2	шт.

E05 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	063YMK0-010200100-PR	Прокладка ГБЦ 280-300сс	1	шт.
2	063YMK0-0103100A0-PR	Цилиндр 280-300 куб.см	1	шт.
3	063YMK0-010300100-PR	Прокладка корпуса цилиндра 280-300сс	1	шт.
4	GB19675-05-100160-PR	Стопорный штифт 10×16	4	шт.
5	052QMI0-040410000-PR	Натяжитель	1	шт.
6	052QMI0-040400300-PR	Прокладка натяжителя	1	шт.
7	GB05787-86-060180-PR	Болт с шестигранной головкой M6×18	2	шт.

E06 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	052QMI0-010110000	Возвратный шланг головки блока цилиндров в сборе	1	шт.
2	GB06177-86-080000	Шестигранная фланцевая гайка (M8)	4	шт.
3	GB19675-05-190200	Прокладка (ф8×ф19×2)	3	шт.
4	063YMK0-040000100	Перегородка коромысел впускного клапана	1	шт.
5	GB05785-86-080320	Шпилька M8×32	2	шт.
6	GB05785-86-060730	Шпилька M6×73	2	шт.
7	GB05787-86-060250	Болт с шестигранной головкой M6×25	1	шт.
8	052QMI0-010100300	Уплотнительное резиновое кольцо крышки головки блока цилиндров	1	шт.
9	063YMK0-010100100	Крышку головки блока цилиндров	1	шт.

10	063YMK0-0102100B0	Крышка цилиндра	1	набор
11	GB19675-05-100160	Стопорный штифт 10×16	2	шт.
12	052QMI0-0600001C0	Свеча зажигания (GY6-125# с резистором)	1	шт.
13	GB05787-86-061000	Болт с шестигранной головкой M6×100	2	шт.
14	GB06177-86-060000	Шестигранная фланцевая гайка (M6)	2	шт.
15	052QMI0-050000200	Уплотнительная прокладка для теплоизоляционной плиты	1	шт.
16	052QMI0-0500001A0	Теплоизоляционная плита	1	шт.
17	052QMIB-050100000	Впускная труба в сборе (GY7)	1	шт.

E07 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	052QMI0-0202005D0	Воздухозаборная труба	1	шт.
2	052QMI0-0202102PL	Левая крышка картера	1	набор
3	052QMI0-0202102PM			
4	GB05787-86-060400	Болт с шестигранной головкой M6×40	8	шт.
5	063YMK0-020000400	Прокладка левой крышки картера (новая модель)	1	шт.
6	GB00307-94-060022	Подшипник 6002DW		
7	GBT8941-86-320200	Стопорное кольцо отверстия ф32		
8	GB19675-05-080140	Найдите штифт 8×14.	2	шт.
9	063YMK0-0202005A0	Воздуховыпускная труба (неправильная форма, изображение будет изменено позже)		
10	057QMJS-09000010M	Ручная стартовая пластина в сборе (белый спрей)		
11	057QMJS-090000200	Ручной стартовый стаканчик		
12	057QMJS-090000300	Прокладка стартовой пластины, вытягиваемая вручную		
13	GB19675-05-080900	Найдите штифт (8×9×6,8).		
14	GB05787-86-060220	Болт с шестигранной головкой M6×22	3	шт.
15	GB05787-86-060250	Болт с шестигранной головкой M6×25	2	шт.

E08 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	052QMI0-0601000F0	Детали магнето	1	набор
2	052QMI0-0601100F0	Статор	1	шт.
3	052QMI0-0601200F0	Ротор	1	шт.
4	GB06177-86-120110	Шестигранная фланцевая гайка M12×11	1	шт.
5	GB19675-05-240200	Прокладка ф12×ф24×2	1	шт.
6	GB05787-86-060250	Болт с шестигранной головкой M6×25	2	шт.
7	GB05782-00-050120	Болт шестигранный M5×12	2	шт.

8	GB05787-86-060140	Болт с шестигранной головкой М6×18	4	шт.
9	052QMIB-080000300	Вентилятор GY7-125-300#	1	шт.

E09 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	057QMJO-0701000A0	Насос масляный GY6-150-300# с медной втулкой	1	набор
2	052QMI0-070010000	Ведомая звездочка масляного насоса в сборе	1	шт.
3	052QMI0-070020000	Приводная цепь масляного насоса	1	шт.
4	052QMI0-070000200	Нажимная пластина масляного насоса		
5	GB06177-86-060000	Шестигранная фланцевая гайка (М6)	1	шт.
6	GB00820-00-060300	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М6×30	2	шт.
7	GB05787-86-060120	Болт с шестигранной головкой М6×12	2	шт.

E10 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	052QMI0-020500200	Масляный шуп	1	набор
2	GB34521-92-180300	Уплотнительное кольцо 18×3	1	шт.
3	052QMI0-020001400	Зажим для проводов АСГ	1	шт.
4	052QMI0-020500100	Правая крышка картера (новая)	1	шт.
5	GB19675-05-080140	Расположение штифта 8×14	2	шт.
6	052QMI0-070200200	Крышка гайки масляного фильтра	1	шт.
7	GB34521-92-308310	Кольцо уплотнительное 30,8×3,1	1	шт.
8	052QMI0-070200100	Фильтр пружинный	1	шт.
9	052QMI0-070210000	Масляный фильтр в сборе	1	шт.
10	GB15326-94-030050	Сальник 19,8×30×5	1	шт.
11	052QMI0-020000400	Прокладка правой крышки картера	1	шт.
12	GB05787-86-060350	Болт с шестигранной головкой М6×35	1	шт.
13	GB05787-86-060950	Болт с шестигранной головкой М6×95	2	шт.
14	GB05787-86-061000	Болт с шестигранной головкой М6×100	3	шт.
15	GB05787-86-061100	Болт с шестигранной головкой М6×110	2	шт.
16	GB05787-86-060280	Болт с шестигранным фланцем М6×28	1	шт.

E11 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	GB05787-86-060160	Болт с шестигранной головкой М6×16	2	шт.
2	057QMJD-090400000	Пусковой двигатель	1	набор
3	052QMI0-090000300	Пусковой редуктор	1	шт.
4	052QMI0-090000400	Вал пускового редуктора	1	шт.

5	GB06177-86-220000	Круглая гайка M22	1	шт.
6	GB19675-05-310250	Прокладка ф22×ф31×2,5	1	шт.
7	063YMK0-090500000	Обгонная муфта (масляное охлаждение GY6-180, многошариковая)	1	набор
8	063YMK0-090520200	Комплект шестерен обгонной муфты	1	шт.
9	052QMI0-090500100	Игольчатый роликоподшипник	1	шт.
10	063YMK0-090510000	Рубашка обгонной муфты в сборе	1	шт.

E12 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	063YMK0-100310000	Выходной вал в сборе (112)	1	набор
2	063YMK0-100300100	Входной вал	1	шт.
3	063YMK0-1003600A0	Механизм переключения передач в сборе	1	набор
4	063YMK0-100320000	Промежуточный вал в сборе	1	набор
5	063YMK0-100340000	Ступица переключения передач в сборе	1	шт.
6	063YMK0-100300200	Вилка переключения передач	1	шт.
7	063YMK0-100300300	Вал вилки переключения передач	1	шт.
8	063YMK0-100330000	Вал переключения передач в сборе	1	шт.
9	GB19675-05-190100	Прокладка ф15×ф19×1	1	шт.
10	GB19675-05-330100	Прокладка ф25×ф33×1	1	шт.
11	GBT8941-86-520200	Стопорное кольцо отверстия (ф52)	1	шт.
12	GBT8941-86-250120	Стопорное кольцо вала (ф25)	1	шт.
13	BT8941-86-200100	Стопорное кольцо вала (ф20)	1	шт.
14	063YMK0-1000001A0	Звездочка выходного вала (180-3D#530 16 зубьев)	1	шт.
15	063YMK0-100000200	Стопорная пластина звездочки (180-3D#)	1	шт.
16	GB00701-86-060160	Болт с шестигранной головкой под торцевой ключ M6×16	2	шт.

E13 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	065YML0-020300000	Крышка коробки передач в сборе	1	набор
2	063YMK0-020300100	Крышка коробки передач	1	шт.
3	GB00307-94-063020	Подшипник 6302	1	шт.
4	GB00307-94-062041	Подшипник 6204	1	шт.
5	GB00307-94-062050	Подшипник 6205RS	1	шт.
6	GB05801-94-049050	Игольчатый подшипник RNA4905	1	шт.
7	GB15326-94-040071	Сальник 30×40×7	1	шт.
8	GB15326-94-022050	Сальник 14×22×5	1	шт.
9	GB15326-94-028070	Сальник 14×28×7	1	шт.
10	063YMK0-020100100	Большая втулка амортизатора (180-3D)	2	шт.
11	GB19675-05-100160	Найдите штифт 10×16.	2	шт.
12	063YMK0-020000300	Прокладка крышки коробки передач	1	шт.
13	057QMJD-1000100TA	Рычаг переключения передач в сборе (№30) Baoyue Special	1	набор
14	GB05787-86-060160	Болт с шестигранной головкой M6×16	2	шт.
15	057QMJD-100020000	Линия индикатора передач в сборе	1	шт.
16	057QMJD-100020100	Стрелка индикатора передачи	1	шт.
17	GB05787-86-060400	Болт с шестигранным фланцем M6×40 (S10)	10	шт.
18	GB05787-86-120150	Сливной болт M12×15	1	шт.
19	GB19675-05-200151	Прокладка 12×20×1,5 (медь)	1	шт.

E14 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	052QMIB-080000100	Крышка воздуховода А (GY7-125-300#)	1	шт.
2	052QMIB-080000200	Крышка воздуховода В (GY7-125-300#)		
3	052QMIB-080010000	Крышка вентилятора в сборе (GY7-125-300#)	1	шт.
4	052QMIO-020001500	Хомут маслопереливной трубы	1	шт.
5	GB05787-86-060250	Болт с шестигранной головкой М6×25	3	шт.
6	GB00845-85-050160	Болт с шестигранной головкой М6×16	4	шт.

E15 1P75FMJ-PRO ATV 250/300 баланс.вал

1	057QMJP-020000100	Левая маленькая крышка	1	
2	057QMJP-020000500	Левая маленькая обложка-бумажная подложка	1	
3	GB00307-94-063011	Подшипник 6301/P53	1	шт.
4	GB19675-05-080090	Расположение штифта 8×9	2	
5	GB15326-94-030070	Сальник 18×30×7	1	шт.
6	GB05787-86-060220	Болт с шестигранной головкой М6×22	5	
7	GB05787-86-060250	Болт с шестигранной головкой М6×25	2	
8	063YMKА-100110000	Балансировочный вал в сборе	1	
9	057QMJP-1000001В0	Ведущая шестерня балансирного вала	1	
10	GB06177-86-200000	Круглая гайка М20	1	
11	GB19675-05-300200	Прокладка 20*30*2	1	

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

